

Tabulka serv ATLAS a náhradních převodů

Servo		Převody úplné		První kolo (kola)	
1075	Atlas DS09-SCD	1136	Atlas DS09SCD převody	2010	Atlas DS09-SCD 1. kolo
1074	Atlas DS09-AMD	1137	Atlas DS09AMD převody	2009	Atlas DS09-AMD 1. kolo
1076	Atlas DS09-GMD	1138	Atlas DS09GMD převody		
1168	Atlas DS095-FMD Wing	1636	Atlas DS095FMD převody	1304	Atlas DS095-FMD 1. kolo
1178	Atlas DS11-AMB	1205	Atlas DS11AMB převody	1205	Atlas DS11-AMB 1. kolo
1179	Atlas DS11-SCB	1215	Atlas DS11SCB převody	2013	Atlas DS11-SCB 1. kolo
1180	Atlas DS11-GCB	1206	Atlas DS11GCB převody	2012	Atlas DS11-GCB 1. kolo
1181	Atlas DS13-ACB	1216	Atlas DS13ACB převody		
1182	Atlas DS13-TCB	1207	Atlas DS13TCB převody		
1183	Atlas DS13-TMB	1208	Atlas DS13TMB převody		
1184	Atlas DS16-FCD	1209	Atlas DS16FCD převody		
1185	Atlas DS16-FMD	1210	Atlas DS16FMD převody	2108	Atlas DS16-FMD 1. kolo
1186	Atlas DS20-UMD	1213	Atlas DS20UMD převody	2014	Atlas DS20-A 1. kolo
1187	Atlas DS20-FMD	1211	Atlas DS20FMD převody	2014	Atlas DS20-A 1. kolo
1188	Atlas DS20-HMD	1212	Atlas DS20HMD převody	2014	Atlas DS20-A 1. kolo
1189	Atlas DS20-GMD	1214	Atlas DS20GMD převody	2015	Atlas DS20-GMD 1. kolo
1734	Atlas DH20-FCD HV	2005	Atlas DH20-FCD HV převody		
1735	Atlas DH20-FTD HV	1787	Atlas DH20-FTD převody	1788	Atlas DH20-FTD HV 1. kolo
1736	Atlas DH20-UCD HV	2006	Atlas DH20-UCD HV převody		
1737	Atlas DH20-UTD HV	2007	Atlas DH20-UTD HV převody		
1738	Atlas DH20x-GCD HV	2109	Atlas DS20-GCD převody	2016	Atlas DS20x-GCD 1. kolo
1739	Atlas DH20x-SCD HV	2008	Atlas DH20x-SCD HV převody		