



Přijímač FLYSKY FS-X6B

Návod k použití

Popisky pro identifikaci portů jsou také na desce přijímače

Porty (Ports)

Jsou určeny pro připojení přijímače k servům nebo k řídicím jednotkám (pro plošníky ke gyrům) max. 6 serv

Port PWM Výstupní porty pro připojení až 6 kanálů (serv).

Port PPM Signál PPM další zpracování a připojení max. 8 kanálů

Port I-BUS Signál I-BUS nese informace pro připojení max. 16 kanálů.

Port telemetrie Akceptuje napětí v rozmezí počtu článů 1S až 4S (0 až 18V).

Párování (Binding)

1. Podle návodu připravte vysílač k párování
2. Přidržte párovací tlačítko na přijímači a současně přijímač zapněte. Pokud je přijímač v režimu pro párování, dioda rychle bliká.
Pokud párování proběhlo úspěšně, dioda trvale svítí.
3. Překontrolujte funkci systému v modelu. Pokud něco není v pořádku, párování opakujte.
4. Po dokončení vypněte nejprve přijímač, poté vysílač. Opačný postup by mohl mít nepředvídatelné následky.

Instalace přijímače

Zvolte vhodné místo pro montáž přijímače.

Instalace

1. Nikdy nezapínejte jen samotný přijímač. Následky mohou být neočekávané a nebezpečné.
2. Přijímač není možno umístit poblíž motorů, regulátorů a jiných možných zdrojů elektronického rušení.

3. Antény umístěte co nejdále od vodivých materiálů kostry modelu. Vzdálenost by měla být minimálně 1 cm.
4. Obě antény by měly být vůči sobě ideálně v úhlu 90 st.

Specifikace

Počet kanálů	6 (PWM), 8 (PPM), 16 (I-BUS)
Typ modelu	Multirotor atd.
Kmitočet signálu	2,408 – 2,475 GHz
Šířka pásma	500kHz
Kanál VF	135
Výkon VF	Max. 20 dBm
Citlivost VF	- 95 dBm
Protokol	AFHDS 2A
Typ modulace	GFSK
Citlivost na řízení	1024
Detekce napětí	Ano
Port DSC	PPM / PWM / I-BUS
Délka antény	93 mm (dvojitá)
Napájecí napětí	4,0 – 8,0 V
Update FW	Ano, WiFi
Dosah	> 300 m
Hmotnost	4,5 g
Rozměry	36 x 22 x 7,5 mm
Rozteč montážních otvorů	30 mm
Certifikace	CE0678, FCC ID: N4ZX6800

Kompatibilita přijímače a vysílače

Přijímač FS-X6B je kompatibilní se všemi vysílači, které pracují s protokolem AFHDS 2A.

Po ukončení životnosti přístroje dodržujte předpisy o ukládání elektrického odpadu.

Použijte místní sběrný dvůr a pod.

Změny vyhrazeny bez předchozího upozornění.

Hořejší model s.r.o., Slovanská 8, 32600 Plzeň

377 429 869

www.horejsi.cz

obchod@horejsi.cz