

Návod k obsluze pro přijímač FrSky XM

Specifikace

Rozměry: 15 x 10 x 3,5mm

Hmotnost: 1 gram

Počet kanálů: CH1-CH15 pro S.BUS, CH16 pro RSSI

Napájecí napětí: 3,5-10V

Napájecí proud: 20mA při 5V

Dosah: min 600m

RSSI na pinu: analog 0-3,3V

Možnost upgrade FW

Kompatibilita: FrSky D16

Procedura párování

Párování je proces, při kterém se softwarově spojí vysílač s přijímačem. K modulu vysílače je možno připojit více přijímačů. Každý přijímač může být připojen pouze k jednomu vysílači.

Kroky párování

1. Držte stisknuté tlačítko F/S na vysílači, přitom vysílač zapněte. Červená dioda modulu bliká. Vysílač je v režimu párování s přijímačem.
2. Držte stisknuté tlačítko F/S na přijímači a přijímač připojte k napájecí baterii. LED na přijímači bliká, párování je hotovo.
3. Vypněte vysílač a přijímač.
4. Zapněte vysílač a k přijímači připojte napájecí baterii. Trvalý svit zelené diody znamená, že přijímač přijímá signal ze spárovaného vysílače.

Failsafe

Failsafe je velmi užitečná vlastnost. Při její aktivaci se kormidla nastaví do předem naprogramovaných pozic v případě, že po jistý časový interval je ztracen signal z vysílače.

XM podporuje failsafe pro všechny připojené kanály.

1. Spárujte vysílač s přijímačem.
2. Přesuňte všechny ovládací prvky vysílače do pozic, vhodných při ztrátě signálu.
3. Krátce stlaďte tlačítko F/S na přijímači (méně, než 1 sec). Zelená dioda blikne dvakrát krátce. Pozice pro failsafe byly nastaveny.

Pro zrušení F/S proveďte znovu párování.

Doporučujeme nastavit failsafe před prvním použitím nebo po opakovaném párování.

Nastavení failsafe:

Možnost 1: Aktivování failsafe pro uživatelsky definovanou ztrátu signálu:

1. Nejprve spárujte přijímač s vysílačem, zapněte vysílač a přijímač.
2. Přesuňte všechny ovládací prvky do požadované pozice pro F/S.
3. Na kratší dobu než 1 sec stlaďte tlačítko F/S na přijímači. Zelená dioda 2x blikne.

Možnost 2: Aktivování F/S při ztrátu signálu nebo při signálu bez pulzů (vhodné pro některé typy stabilizací)

1. Vypněte vysílač, zapněte přijímač. Na kratší dobu než 1 sec stiskněte tlačítko F/S. Zelená dioda 2x blikne.

Poznámka:

Pokud není nastaven fail safe, při poruše zůstanou ovládací prvky tak, jak byly v okamžiku přerušení spojení. Model může snadno ulétnout nebo způsobit zranění.

Změny vyhrazeny bez předchozího upozornění.

Výhradním majitelem tohoto návodu je firma Hořejší model s.r.o.

Jakékoliv šíření nebo jiné publikování bez předchozího písemného souhlasu firmy

Hořejší model s.r.o. je zakázáno.

Hořejší model s.r.o.

Slovanská 8, 32600 Plzeň

377 429 869

www.horejsi.cz obchod@horejsi.cz

