

Přehled přijímačů Futaba

Přijímač, který použijete, musí být schopen pracovat v protokolu, který podporuje váš vysílač.

Většinu vysílačů je možno konfigurovat pro různé protokoly, pro každý model zvlášť.

Další informace najdete v návodu pro obsluhu vysílače.

Obj.č.	Typ	Protokol	Počet kanálů
3585	R3208SBM	T-FHSS	6 PWM + 8 S.BUS
3142	R2001SB	S-FHSS	1 PWM + 8 S.BUS
3050	R3008SB	T-FHSS	8 PWM + 8 S.BUS
3225	R3106FG	T-FHSS	6 PWM
2609	R6303SB	FASST	3 PWM + 18 S.BUS
3403	R7003SB	FASSTest	3 PWM + 18 S.BUS
3226	R7006SB	FASST/FASSTest	6 PWM + 18 S.BUS
2268	R7008SB	FASSTest	8 PWM + 18 S.BUS
3900	R7108SB	FASST/FASSTest	8 PWM + 18 S.BUS

Zkratky

T-FHSS	FHSS, většinou s telemetrií
S-FHSS	FHSS bez telemetrie (zrychlená odezva)
FASST	FASST, bez telemetrie
FASSTest	FASST s telemetrií
AIR	Pro letadla
Počet kanálů	Orientačně, většinou je možno konfigurovat podle potřeby