

# Časovač s hlasovým výstupem TALKING TIMER

## OPERACE

### Nastavení času odpočítávání

1. Nastavte funkci (šoupák na boku) na COUNT DOWN.
2. Stlačte HR-MIN-SECOND podle potřeby. Tak nastavíte dobu odpočítávání. Když podržíte tlačítka stlačená, změny budou rychlé.

### Odpočítávání

Odpočítávání začne po stlačení START/STOP. Na displeji se zobrazí doba, zbývající do 0:00:00 podle schématu:

Zbývající doba	Frekvence
> 60 minut	Každou celou hodinu
60 min >= doba > 10 minut	Každých 10 minut
10 min >= doba > 1 min	Každou minutu
11 min >= doba > 10 sec	Každých 10 sekund
10 sec >= doba > 1 sec	Každou sekundu

Po dosažení 0:00:00 zní alarm po dobu 1 minuty. Současně se čas připočítává stejným způsobem, jako při odpočítávání.

### Přerušování/zastavení odpočítávání

Během odpočítávání stiskněte **START/STOP**. Dalším stiskem odpočítávání pokračuje.

### Resetování času odpočítávání

Nejprve zastavte odpočítávání (pokud běží), pak stiskněte **CLEAR**.

### Automatické opakování

Tato funkce uloží v paměti čas pro odpočítávání. To je velmi užitečné pro opakování aktivit, ať už se jedná o užívání léků, nastavení intervalů pro cvičení atd.

1. Pomocí **HR-MIN-SEC** nastavte čas pro odpočítávání.
  2. Tlačítko **REPEAT** přesuňte do polohy **YES**.
  3. Pro start odpočítávání stiskněte **START/STOP**. Přístroj ohlásí zbývající čas do nuly a odstartuje odpočítávání.
- V závislosti na času odpočítávání se mohou použít různé signály.

:

Zbývající doba	Alarm v 0:00:00
Nastavený čas >= 2 minuty	Alarm se hlásí 1 minutu
2 minuty > čas >10 sec	2 pípnutí
Čas <= 10 sec	1 pípnutí
Na displeji ikona VOICE on/off	Bez zvuku

### Použití funkce paměti

V paměti je možno uložit jednu velikost času pro odpočítávání. Tak se nemusí čas opakovaně nastavovat.

1. Nastavte nejčastěji používaný čas a stiskněte **MEMORY**. Na obrazovce se objeví slovo „MEMORY“.
2. Pro nastavení uloženého času stačí stisknout **MEMORY**. Na displeji bude nlikar „MEMORY“. Pro start a ukončení odpočítávání stačí stisknout **START/STOP**.
3. Pro vynulování paměti stiskněte **START/STOP**. Pak zvolte **MEMORY**. Poté stiskněte **CLEAR**.
4. Abyste vložili do paměti novou hodnotu, nejprve ji vynulujte. Pak se vraťte na bod 1.

## Stopky

### Použití přístroje ve funkci stopek

1. Přesuňte šoupák na boku na funkci **COUNT UP**.
2. Pro odstartování stiskněte **START/STOP**.
3. Přerušit nebo ukončit stopky je možno dalším stiskem **START/STOP**.
4. Resetování stopek na čas 0:00:00 se provede stiskem **CLEAR**.
5. Maximální dosažitelný čas je 23:59:59

### Volba zvuku alarmu

Je možno volit jeden ze 6 zvuků, kterými se ohlásí dosažení času 0:00:00.

1. Pro volbu typu zvuku tiskněte opakovaně **SOUND**. Tak zvolíte ten, který potřebujete.
2. Při dosažení času 0:00:00 zní alarm po dobu 1 minuty. Zvuk je možno ukončit stiskem libovolného tlačítka.
3. Alarm je aktivní pouze pro odpočítávání.

### **Vypnutí hlasového výstupu**

Je možno zvolit pomocí tlačítka **VOICE** on/off.

Aby byl zvuk vypnut, opakovaně stlačte **VOICE** on/off, dokud se na displeji nezobrazí „JC“. Alarm při dosažení času 0:00:00 vypnout nelze.

Pro zapnutí zvuku tiskněte **VOICE** on/off dokud se na displeji neobjeví „X“.

Tip: Pokud požadujete zvukové signály pro stopky (připočítávání času), nastavte odpočítávání od času 1 sekunda a časovač odstartujte. Čas se pak ohlašuje zvukem jako překročení odpočtu.

### **Zvukové hodiny**

#### **Nastavení času**

1. Šoupák nastavte na **CLOCK SET**.

2. Pomocí **HR-MIN-SEC** nastavte čas. Při přidržení tlačítek se mění hodnota rychle.

3. Přesuňte šoupák na **CLOCK**.

#### **Ohlášení času**

Stiskem libovolného tlačítka (mimo **VOICE on/off**) se ohlásí aktuální čas.

Tip: pomocí odpočítávání se snadno nastaví budík. Pokud je např. 11:00 a chce, aby se budík ohlásil v 7:00, nastavte dobu odpočítávání na 8 hodin.

Použití odpočítávání, stopek a hodin

Všechny funkce je možno nastavit současně. Vzájemně se nijak neovlivňují.

#### **Baterie**

Pokud nepoužíváte přístroj delší dobu, baterie vyjměte.