

# Uživatelský manuál pro přijímač FrSky TFR8 2.4GHz

## 1. Úvod

Mezi přijímačem FrSky a mnoha jinými přijímači jsou rozdíly. Zejména se to týká párování a nastavení Failsafe. Následující text si proto pečlivě přečtěte.

### 1.1. Kompatibilita

FASST systém 2.4 GHz (7CH Mode/Multi Mode)  
TF modul Frsky TF-8M, TF-14M

### 1.2. Specifikace

Počet kanálů: 8  
Napájecí napětí: 3,5V-10V  
Rozměry: 53 x 30 x 11 mm  
Hmotnost: 13,5 g  
Časová konstanta: 14 ms (FS)  
7 ms (HS)

## 2. Nastavení

### 2.1. Párování

Zapněte vysílač, držte stlačené tlačítko F/S na přijímači a k přijímači připojte napájení. Poté, co zhasne ČERVENÁ dioda na přijímači a rozsvítí se ZELENÁ, je proces párování ukončen a přijímač je v pracovním režimu.

### 2.2. Nastavení failsafe

Přijímač TFR8 podporuje failsafe funkci u všech kanálů. Postupujte následovně:

- 1) Nejdříve spárujte přijímač a vyřadte pozice Failsafe na vysílači.
- 2) Nastavte ovladače na vysílači do požadované pozice pro Failsafe pro každý kanál.
- 3) Krátce stlačte tlačítko F/S na přijímači. ZELENÁ dioda dvakrát blikne na znamení, že Failsafe je úspěšně nastavený.

Když nastavení Failsafe nechcete používat, pouze znovu spárujte přijímač s vysílačem.

**Upozornění: Vzhledem k různému nastavení funkce Failsafe mezi vysílačem a přijímačem TFR8 je nutno vyřadit Failsafe na straně vysílače. Jinak může dojít ke kmitání serv.**

### 2.3. Statut LED

ČERVENÁ LED	ZELENÁ LED	Režim
nesvítí	svítí	pracovní režim
svítí	svítí	čeká na párování
bliká	svítí	ztráta signálu
svítí	blikne dvakrát	nastavení Failsafe
pomalou bliká	svítí	FS mód
rychle bliká	svítí	HS mód

## 3. Přepínání mezi režimy PPM (režim HS a FS)

Vypněte vysílač, připojte přijímač k napájení, stlačte tlačítko F/S na 6 sekund a uvolněte. Červená dioda bliká rychle při nastavení v režimu HS a pomalu v režimu FS.

**Upozornění: Režim HS používejte výhradně ve spojení s rychlými digitálními servy. Pro ostatní serva zvolte FS, jinak by se mohla silně zahřívát nebo dokonce shořet.**

Dovoz a distribuce: Hořejší model s.r.o.  
Slovanská 8  
326 00 Plzeň  
Tel 377 429 869  
[obchod@horejsi.cz](mailto:obchod@horejsi.cz) [www.horejsi.cz](http://www.horejsi.cz)