

BRÝLE PRO FPV TOPSKY PRIME-1S

Děkujeme za zakoupení brýlí pro létání FPV. Typ PRIME-1S je určen pro začátečníky.

Ovládání je uživatelsky přátelské.

Rozlišení obrazových bodů je 680x480, dva displeje. Úhlopříčka displejů je 2,4 palce. Zorný úhel 86 stupňů.

Kapacita baterie 1S je 2000mAh.

Ergonomický design, snadné nahrávání videa do karty mini SD.

Před použitím si přečtěte manuál.

Specifikace

FOV	86 st.
Rozlišení	480x320 (2x LCD)
Displej	4:3 - 2,4"
IPD	58-72 mm
Citlivost přijímače	-96dB
Podpora SD	Micro SD do 32GB
Porty	AV-IN / jack pro sluchátka / mikro USB
Moduly	Diverzitivní, 5,8 GHz
Přijímače	Vestavěné, s vysokou citlivostí, 48 kanálů, vysoká rychlost přepínání
Standard videa	Automatický výběr NTSC/PAL
Tlačítka	Pásmo / kanál / mód / vyhledávání / DVR / REC / vypínač / spoušť pro snímek
Baterie	1S, 5V, 2000 mAh

Hlavní tlačítka – horní strana

SEARCH (vyhledávání) Automatické vyhledávání, nalezne se kanál pro nejlepší příjem.
(výzva na obrazovce)

BAND a CH Manuální přepnutí mezi pásmy a kanály

MODE Krátký stisk:
Přepínání mezi režimy AV-IN a 5,8G-REC

Stlačení dopředu-dozadu:
Nastavovací okno

SETTINGS
DIVERZITY
BRIGHTNESS
CONTRAST
COLOURS
VOLUME
RED GAIN
GREEN
BLUE
ENGLISH

Stlačení doprava-doleva:
Volba režimu diverzity a jazyka

DVR (musí být aktivní režim 5,8G-REC)

Dlouhý stisk: Seznam nahrávek DVR

Stlačení doprava-doleva:
Navigace v seznamu nahrávek

Stlačení dozadu:
Start/stop přehrávání videa nebo snímků

REC (musí být aktivní režim 5,8G-REC)

Krátký stisk:
START/STOP záznam videa

Pozn: video se ukládá na SD kartu
Každé video, delší než 30 minut, se rozdělí na části

PICTURE	Krátkým stiskem se aktivuje spoušť
POWER	Dlouhý stisk: zapnutí/vypnutí (aktivuje se až po uvolnění stisku). Krátký stisk: zobrazení stavu baterie

Hlavní tlačítka – dolní strana

RX ON/OFF	Zapnutí/vypnutí přijímače 5,8G
AV-IN	Standardní AV vstup (RX musí být nastaveno na OFF)
Diopter	Nastavení vzdálenosti displeje od oka
IPD	Rozteč očí
HEADPHONE JACK	Standard. 3,5 výstup
USB	Mikro USB pro nabíjení vložené baterie (během nabíjení svítí na boku červeně, dokončení nabíjení je signalizováno modrou).

Bezpečnostní instrukce

Upozornění na nízké napětí: Na displeji se zobrazí LOW POWER a ozve akustický signál

Automatické uložení: Při opakovaném zapnutí se zobrazí naposledy předtím použité nastavení.



Dovoz, distribuce, prodej

Hořejší model s.r.o.
Slovanská 1276/8
32600 Plzeň
Tel. 377429869, www.horejsi.cz, obchod@horejsi.cz